

Sendersuchlauf für Samsung Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und drücken die Taste „Menü“ auf Ihrer Fernbedienung



2. Wählen Sie den Menüpunkt „Sender“ (Satellitenschüssel) und drücken anschließend die Eingabetaste auf der Fernbedienung



3. Wählen Sie den Menüpunkt „Autom. Senderspeich.“ und drücken anschließend die die Eingabetaste auf der Fernbedienung



4. Ändern Sie den Antennentyp auf „Kabel“ und den Sendertyp auf „Digital“. Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Weiter“ und drücken die die Eingabetaste auf der Fernbedienung



5. Ändern Sie den Suchlaufmodus auf „Netzwerk“. Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Suchen“ und drücken die die Eingabetaste auf der Fernbedienung



6. Nach Beendigung des Suchlaufs drücken Sie mit der Taste „Exit“ um das Menü zu verlassen.

Die neue Senderliste steht Ihnen nun zur Verfügung